

Instructions for Watering Tap Timer VYR-6050

PROGRAMMING:

2. Turn the knobs to set up the FREQUENCY TIME in hours and the RUN TIME in minutes. NOTE: The first time you program the timer, it will not begin watering until after the time delay. The time delay is the number of hours to which you set the FREQUENCY knob.

Sample programs:

- A. You want to water every morning at **6:00 AM** and every evening at **6:00 PM** for 10 minutes each watering:
You must program your timer at either 6:00 am or 6:00 pm (the hour that your want to begin watering). At **6:00 AM OR 6:00 PM** set the FREQUENCY knob to 12 (hours) and the RUN TIME knob to 10 (minutes). **AFTER 12 HOURS**, the timer will begin its first program and run for 10 minutes. 12 hours is the time delay before the timer begins its first program. The timer will now water everyday at 6:00 AM and 6:00 PM for 10 minutes until you change it.
- B. You want to water every morning at **7:00 AM** for 30 minutes:
At **7:00 AM**, set the FREQUENCY knob to 24 (hours) and the RUN TIME knob to 30 (minutes). The timer will not begin its program until **THE NEXT DAY AT 7:00 AM** when it will water for 30 minutes. The timer will now water everyday at 7:00 AM for 30 minutes until you change it.
2. Make a record of the date you programmed the timer, the FREQUENCY and the RUN TIME settings for your reference. You can use the "ON/OFF" functions at any time without interrupting the FREQUENCY setting. Just turn the RUN TIME knob to the "ON" position. When finished turn to "OFF" for five seconds then return the RUN TIME knob to your desired setting.
3. REPLACE THE WATERPROOF COVER AFTER PROGRAMMING, ENSURING THAT IT IS TIGHTLY SCREWED ONTO THE TIMER.

NOTES:

1. The timer starts keeping time when you set it.
You MUST set the timer at the hour you want it to run. For example, as in Sample Program B above, if you want the timer to come on at 7:00 AM you must physically set it at 7:00 AM.
2. You may change frequencies and run time at any time by just turning the Frequency knob or the Run Time knob to a new setting.
3. To STOP the timer and cancel the frequency setting, turn the Frequency knob to RESET. All watering will stop. To reactivate, you must reprogram the timer.

TIMER INSTALLATION:

1. Unscrew and remove waterproof cover. Slowly slide out the battery box from its compartment in the face of the timer. Install two new 1.5V alkaline batteries (size AAA). Replace battery box.
2. Test the unit by turning the RUN TIME knob from the "OFF" position. You should hear the sound of the motor within 30 seconds. You will be setting the program momentarily.
3. If you do not hear the motor, check to be sure the batteries are installed correctly.
4. Hold the unit steady. Loosen the LARGE LOCKING COLLAR RING located in the top of the timer until the inner BLACK FAUCET COLLAR is loose. Screw the BLACK FAUCET COLLAR onto the faucet/tap until it is hand tight, and then hand tighten the LARGE LOCKING COLLAR RING. Turn on the faucet/tap to open the flow of water. (DO NOT USE WRENCHES OR PLIERS TO TIGHTEN THE COLLARS.)

TROUBLE-SHOOTING GUIDE:

If the water does not come on, please check the following:

1. Be sure the faucet/tap is turned on.
2. Check to be sure the batteries are in good condition and are installed correctly.
3. Check to be certain that the frequency and run times are the same as your record.
4. Be sure that the frequency setting is longer than the run time. For example, you cannot set the frequency at the 1 hour setting and have the run time set for anything over 60 minutes.

CAUTION:

PROTECT THE TIMER AND ITS PARTS FROM FREEZING

Prior to the first frost or freeze, remove the timer from the faucet and store it indoors until spring. Remember to remove the batteries from the battery compartment.

Instrucciones para el Temporizador de Riego para Grifo VYR-6050

PROGRAMACIÓN:

1. Gire el mando izquierdo para seleccionar la FRECUENCIA en horas, y el mando derecho para seleccionar el TIEMPO en minutos. NOTA: La primera vez que programe el temporizador, este no abrirá hasta que pasen el numero de horas seleccionado en la FRECUENCIA.

Programas ejemplo:

- A. Si usted quiere regar cada mañana a las 6:00 AM y cada tarde a las 6:00 PM con una duración de 10 minutos cada riego: Bien a las 6:00 AM ó a las 6:00 PM deberá colocar el mando izquierdo FRECUENCIA en 12 horas y el TIEMPO en 10 minutos. Trascurridas 12 horas, el programador comenzará su primera apertura de 10 minutos hasta que estos tiempos sean modificados.
 - B. Si usted quiere regar a las 7:00 AM durante 30 minutos: Usted deberá colocar a las 7:00 AM el mando izquierdo de FRECUENCIA en 24 horas, y el mando derecho de TIEMPO en 30 minutos. El programador comenzará a las 7:00 AM de la mañana siguiente a regar durante 30 minutos hasta que estos tiempos sean modificados de nuevo.
2. Haga una planificación de las FRECUENCIAS y de los TIEMPOS de riegos que desea hacer, escribiendo estas secuencias en un papel. Usted puede utilizar la posición "ON/OFF" en cualquier momento sin interrumpir las FRECUENCIAS de los riegos. Simplemente coloque el mando izquierdo en posición "ON". Cuando usted decida cerrar el riego posicione el mando durante 5 segundos en la posición "OFF" y después vuelva a colocarlo en la posición de FRECUENCIA.
 3. Rosque firmemente la tapa protectora de estanqueidad una vez que haya terminado con la programación, asegurándose que esta está perfectamente ajustada.

NOTAS:

1. El programador se debe programar teniendo en cuenta las horas de apertura futuras que se deseen realizar. Usted deberá realizar dicha programación tal y como se indica en el ejemplo de arriba, a la misma hora en que el programador deberá abrir.
2. Para realizar cambios de la FRECUENCIA ó del TIEMPO de riego, bastará con re-colocar los mandos en la numeración deseada en cualquier momento.
3. Para el PARO del programador y cancelación de las secuencias de riegos bastará con colocar el mando izquierdo en la posición RESET. El riego se cerrará. Para re-activarlos, usted deberá re-programar la FRECUENCIA y TIEMPO.

INSTALACIÓN DEL TEMPORIZADOR:

2. Desenrosque y retire la tapa protectora de estanqueidad. Cuidadosamente abra el compartimiento frontal de ubicación de las baterías. Inserte 2 baterías alcalinas nuevas de 1,5V tipo AAA. Inserte de nuevo el compartimiento al interior del cuerpo del programador.
3. Compruebe la unidad girando el mando derecho TIME hasta la posición ON y luego OFF. Usted escuchará el motor girar en menos de 30 seg. Se interrumpirá el programa momentáneamente..
4. Si no escucha el motor, asegúrese de que las baterías han sido correctamente instaladas.
5. Sujete la unidad firmemente. Desenrosque el ANILLO SUPERIOR DE CIERRE hasta que este se separe del programador. Enrosque el conector interno del anillo al grifo ó válvula donde se vaya a instalar. Utilice cinta de teflón para un perfecto ajuste y sellado. Vuelva a enroscar el anillo superior al programador, ahora ya sujeto al grifo ó válvula y oriente la cara frontal del programador según le convenga. Ahora ya puede abrir el grifo y asegurarse de que no existan fugas. (NO UTILIZE LLAVES Ó TENAZAS MECANICAS PARA APRETAR LOS ANILLOS.)

GUÍA DE POSIBLES AVERÍAS Ó FALLOS:

En caso de no abrirse el paso de agua, compruebe que:

- 1.El grifo esté abierto.
- 2.Asegúrese de que las baterías estén en buen estado y bien instaladas.
- 3.Asegúrese de que la FRECUENCIA y el TIEMPO de riego coinciden con el de sus anotaciones.
- 4.Asegúrese de que el tiempo de FRECUENCIA es mayor que el TIEMPO de riego. Por ejemplo, usted no puede ajustar la FRECUENCIA a 1 hora y el TIEMPO de apertura en más de 60 minutos.

PRECAUCIÓN:

PROTEJA EL PROGRAMADOR DE LAS HELADAS Y CONDICIONES EXTREMAS

Retire las baterías cuando el programador este guardado en desuso.